

H. Knöpf

Abschlussbericht

Datum / Uhrzeit:	22.03.2004 / 08:36
Baureihe:	E83
Fahrgestellnummer:	WBAAA00000WA20636

Operation:	Car & Key Memory
------------	------------------

Car:	
Umluftmemory	nicht aktiv
Kühlleistung	normal
Zeit	24 Stunden
Verbrauch	Liter/100km
Weg	Kilometer
Temperatur	Grad Celsius
Zündschlüsselwarnung	nicht aktiv
Temporäre Eiswarnung	aktiv
Tagfahrlicht ECE	nicht aktiv
Heimleuchten, Zeitdauer	40 s
Schlüsselspezifische Einstellung von Audio/Video	nicht aktiv
Automatische Fahrlichtsteuerung (Schwellwertsatz)	empfindlich
Sitz-/Spiegeleinstellung	nicht aktiv
Innenlicht	aktiv
Innenbeleuchtung ein bei Klemme R aus	aktiv
Innenbeleuchtung ein bei Entriegeln Schloss	aktiv
Soft ON / OFF	aktiv
Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen	aktiv
Verriegelungsschwelle	16 km/h
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	nicht aktiv
Einstiegshilfe / Selektive ZV	nicht aktiv
Öffnen Heckklappe	nicht aktiv
Entsichern mit Centerlock	nicht aktiv
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen	aktiv
Tippfunktion Fahrerfenster schließen	aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen	aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen	aktiv
Tippfunktion Fenster hinten schließen	aktiv
Tippfunktion Fenster hinten öffnen	aktiv

Komfortöffnen Fernbedienung	aktiv
Komfortschließen Fernbedienung	aktiv
Regensensor	aktiv
Verriegeln, optisch, ohne DWA	aktiv
Bordsteinautomatik	nicht aktiv
Key1:	
Gebläsekorrektur	nicht aktiv
Klappen Sollwertkorrektur	nicht aktiv
Klimabetrieb ein bei Zündung ein	nicht aktiv
Belüftung offen in Aufheizphase	aktiv
Klappen nach Zündung ein	nicht aktiv
Gebläseautomatik	nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	nicht aktiv
Einstiegshilfe / Selektive ZV	nicht aktiv
Entriegeln Heckscheibe	nicht aktiv
Key2:	
Gebläsekorrektur	nicht aktiv
Klappen Sollwertkorrektur	nicht aktiv
Klimabetrieb ein bei Zündung ein	nicht aktiv
Belüftung offen in Aufheizphase	aktiv
Klappen nach Zündung ein	nicht aktiv
Gebläseautomatik	nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	nicht aktiv
Einstiegshilfe / Selektive ZV	nicht aktiv
Entriegeln Heckscheibe	nicht aktiv
Key3:	
Gebläsekorrektur	nicht aktiv
Klappen Sollwertkorrektur	nicht aktiv
Klimabetrieb ein bei Zündung ein	nicht aktiv
Belüftung offen in Aufheizphase	aktiv
Klappen nach Zündung ein	nicht aktiv
Gebläseautomatik	nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	nicht aktiv
Einstiegshilfe / Selektive ZV	nicht aktiv
Entriegeln Heckscheibe	nicht aktiv
Key4:	
Gebläsekorrektur	nicht aktiv
Klappen Sollwertkorrektur	nicht aktiv
Klimabetrieb ein bei Zündung ein	nicht aktiv

Belüftung offen in Aufheizphase	aktiv
Klappen nach Zündung ein	nicht aktiv
Gebälseautomatik	nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	nicht aktiv
Einstiegshilfe / Selektive ZV	nicht aktiv
Entriegeln Heckscheibe	nicht aktiv
